

Aansluitschema:

BIG FIRE afstandbediening

Big Fire afstandsbediening wordt aangestuurd door een infrarood signaal met een hoog/laag regeling

Let op!!! Geen enkele kabel mag verlengd of onderbroken worden, anders vervalt de garantielll

1. Plaats regelbox buiten de haard.
2. Monteer de gasregelklep voor het Big Fire gasblok (LET OP STROOMRICHTING!!!).
3. Monteer de waakvlamleiding op de gasregelklep en de oxypilot (Ø4 aluminium).
4. Sluit de 3 stekkers op de gasregelklep aan in de volgorde volgens tekening (blauw,zwart,rood).
5. Monteer de 2 groene kabels op de microswitch (norm-closed & common).
Hier staat spanning op. Dus opletten dat de kabels geen contact maken met bodemplaat e.d.
6. Plaats de infrarood-ontvanger buiten de haard (i.v.m. hitte) maar wel in direct gezichtsveld.
7. Plaats ontstekingskabel aan het vonkelement. Deze moet vrij liggen van het metaal.
8. Plaats de 220V stekker in stopcontact.
9. Zet de beluchtingshendel open.
10. Richt de afstandbediening op de infrarood-ontvanger.
11. Houd de knoppen 1 & 2 tegelijk 3 seconden ingedrukt tot U 3 piepjes hoort.
12. Het vonkelement gaat ontsteken en de waakvlam gaat aan.
13. Het Big Fire gasblok gaat branden en is hoog en laag regelbaar met knoppen 3 & 4.
14. Automatische modulatie (vlammen gaan automatisch hoger en lager).
Modulatie inschakelen: Knop 5 indrukken. U hoort een piepsignaal ter bevestiging.
Modulatie uitschakelen: Knop 5 indrukken. U hoort een piepsignaal ter bevestiging.
Als U de knoppen 3 & 4 indrukt, wordt de automatische modulatie ook uitgeschakeld.
15. Systeem uitschakelen: Minimaal 1 seconde op de OFF knop drukken.
16. Systeem resetten: Houd de knoppen 1 & 2 tegelijk 3 seconden ingedrukt.

Wij wensen u veel stookplezier

Let op!!!! afstandbedieningskast niet in vochtige ruimte inbouwen, b.v. kruipruimte.

