

De echte vuurvaste inbouwhaard

Leverbaar in :

- Frontmodel
- Links open model
- Rechts open model
- 3-zijde model
- In de hoek model

Inbouwvoorschrift:

- Het inbouwelement waterpas opstellen op een plateau van tenminste 10cm. **Geen houten vloer eronder.**
- Zet het verloop op het inbouwelement en werk het aan met speksteenkit.
- Isoleren van de haard:
 - Bevestig allereerst een plaat promatec (minimaal 2 cm dik) tegen de binnenmuur om warmteafgifte te voorkomen.
 - Tussen de achterzijde van de haard en de promatec plaat minimaal 3 cm dik isoleren met cement en vermiculite of perlite. Gebruik 1 deel cement en 12 delen vermiculite of perlite (**GEEN ZAND OF PUIN**).
 - Het verloopstuk ook isoleren met vermiculite of perlite tot 5 cm **ONDER** de bedieningshendel.
- Geen metselwerk op het inbouwelement laten rusten.
- Het inbouwelement “**los**” inwerken.

De eerste keer stoken:

- Voordat u uw openhaard voor de eerste keer aansteekt, dient hij **MINIMAAL** zes weken gedroogd te hebben.
- Stook uw openhaard de eerste drie keren langzaam warm met een klein vuurtje.
- Pas na de derde keer kunt u hem doorstoken.

Overtuig uzelf ervan dat de klep altijd open staat tijdens het stoken.

Als er zich na verloop van tijd in de haardmantel haarscheurtjes vertonen, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Dat is bij vuurvast materiaal een normaal verschijnsel.

Wij wensen u veel stookplezier!