



## Aansluitschema:

### BIG FIRE afstandbediening GROOT REGELBLOK.

Big Fire afstandsbediening wordt aangestuurd door een infrarood signaal met een hoog/laag regeling  
 Let op!!! Geen enkele kabel mag verlengd of onderbroken worden, anders vervalt de garantie!!!

1. Plaats regelbox buiten de haard.
2. Monteer de gasregelklep voor het Big Fire gasblok (LET OP STROOMRICHTING!!!).
3. Monteer de waakvlamleiding op de gasregelklep en de oxypilot (Ø4 aluminium).
4. Sluit de 3 stekkers op de gasregelklep aan in de volgorde volgens tekening (zwart,grijs,paars).
5. Monteer de 2 groene kabels op de microswitch (norm-closed & common).  
 Hier staat spanning op. Dus opletten dat de kabels geen contact maken met bodemplaat e.d.
6. Monteer de massakabel (grijs) aan de zijkant van de gasregelklep. (zie tekening)
7. Plaats de infrarood-ontvanger buiten de haard (i.v.m. hitte) maar wel in directe gezichtsveld.
8. Plaats ontstekingskabel aan het vonkelement.Deze moet vrij liggen van het metaal.
9. Plaats de 220V stekker in stopcontact.
- 10.Zet de beluchtingshendel open.
- 11.Richt de afstandbediening op de infrarood-ontvanger.
- 12.Druk de knoppen 1 & 2 tegelijk in tot het lampje 5x geknipperd heeft en laat dan pas los.
- 13.Het vonkelement gaat ontsteken en de waakvlam gaat aan.
- 14.Het Big Fire gasblok gaat branden en is hoog en laag regelbaar met knoppen 3 & 4.
- 15.Het doven van het vuur gebeurt op de zelfde manier als op punt 12.

Wij wensen u veel stookplezier

Let op!!!! afstandbedieningskast niet in vochtige ruimte inbouwen, b.v. kruipruimte.

