Aansluitschema BIG FIRE afstandbediening met Inatherm ventilator.



1.Monteer de ventilator aan de nummers 1 t/m 6
2.Verbind de nummers 10 en 11 met elkaar door.
3.Verbind de kabel van X3 met 12 en 13.
4.Verbind X5 met 8.
5.Verbind X6 met 9.
6.Monteer de stekker aan de regelkast EFC21-EU-01.
7.Zet de rode relais in de regelkast EFC21-EU-01 in de juiste volgorde(zie tekening)
8.Steek de stekker in het stopcontact.
9.Start het systeem nu op met de afstandbediening.
10.Laat de ventilator inregelen door Inatherm.

Let op!!!!! afstandbedieningskast niet in vochtige ruimte inbouwen, b.v. kruipruimte.

gewijzigd 12-01-2005